



# GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

Så bestemmer du selv  
DINE TV-oplevelser!

AIRTIES 7210 OG 7310

TV-boks klar til

**NETFLIX**



## Wao Bio - din hjemmebiograf

### Lej film med fjernbetjeningen

I Wao Bio kan du altid leje de nyeste premierefilm og gamle klassikere med blot få tryk på fjernbetjeningen. Du får adgang til filmene i 48 timer, hvorefter de afleverer sig selv.



Tryk på knappen **Film** på fjernbetjeningen. Vælg mellem de forskellige kategorier og genrer eller søg efter bestemte film eller skuespillere.

Navigér med piletasterne omkring OK og tryk **OK**, når du har fundet en film, som du ønsker at se.

Skriv evt. din adgangskode til Wao Bio her

Har du ikke ændret koden, er den 0000

## Netflix

### Se masser af serier og film i knivskarp HD

Få nem adgang til Netflix direkte på dit TV med din TV-boks fra Wao.

- Køb abonnement på TV-boksen eller på [wao.dk/netflix](http://wao.dk/netflix), hvis du ikke allerede er Netflix-kunde.
- Navigér nemt rundt i Netflix's store katalog af film og serier med din fjernbetjening fra Wao




Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen. Vælg i **NETFLIX** menuen.

## Start Forfra

### Sådan starter du et TV-program forfra

Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram? Bare rolig. Du kan starte forfra på programmer med Start Forfra-funktionen.

Tryk  på fjernbetjeningen og udsendelsen starter forfra.

## Kanalbutik

### Køb kanaler med fjernbetjeningen

Køb Waoo Frit Valg Pakker og Waoo Frit Valg Kanaler med få tryk på din fjernbetjening og få adgang til kanalerne med det samme.



Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen.  
Vælg  **Kanalbutik** i menuen.

Frit Valg Kanaler kan du bestille enkeltvis, og du betaler naturligvis kun for den periode som du har adgang til kanalen. Efter 30 dage kan du selv i Kanalbutikken afbestille kanalen. Der er ingen gebyrer forbundet med bestillingerne.

## Waoo TV-arkiv

### Se eller gense programmer

Er du gået glip af en udsendelse, som har været vist inden for de seneste 48 timer, så er det nemt at finde frem til den igen.



Tryk på **TV-Guide** på fjernbetjeningen. Navigér med piletasterne omkring **OK** for at komme bagud i tid. Hvis der er en ◀ ud for kanalnavn, kan du finde programmer op til 48 timer bagud. Brug piletasterne omkring **OK** for at komme til ønskede program og tryk **OK** 2 gange. Hvis program er med grå tekst, har Waoo ikke rettighed til at vise igen.

## TV on demand - fra TV 2

### Se eller gense programmer

Er du gået glip af en udsendelse, har du mulighed for at finde den igen.



Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen.  
Vælg  **TV on Demand** i menuen.


Vælg mellem de forskellige on demand kataloger.

Hvis du har tilkøbt TV 2 PLAY Hele Pakken, har du adgang til denne.

Navigér med piletasterne omkring **OK** og tryk **OK**, når du har fundet en udsendelse, som du ønsker at se.

## Pause

### Har du brug for et break, tryk Pause

Har du brug for at hente en kop kaffe midt i en spændende TV-udsendelse, kan du trykke på knappen  på fjernbetjeningen for at pause den udsendelse, du ser - eller for at genstarte udsendelsen.

## Optag (TV-boks med harddisk. AirTies 7310)

### Optag dit yndlingsprogram

Har du TV-boks med harddisk kan du planlægge en optagelse eller optage en udsendelse, der allerede er i gang. Du kan også serieoptage, så du på én gang kan planlægge fremtidige optagelser af din yndlingsserie.

### Planlæg en optagelse




Tryk på knappen **TV-Guide** for at finde den udsendelse, som du ønsker at optage.

Navigér med piletasterne omkring OK på fjernbetjeningen til at finde frem til det program, som du ønsker at optage.



Tryk på **optage** knappen.

Tryk  **Optagelser** i menuen for at se optagede udsendelser. Alternativt kan optagelser planlægges ved at vælge kanal samt start- og sluttidspunkt.

### Optag igangværende udsendelse


Vælg den kanal og udsendelse, som du vil optage.



Tryk på **optage** knappen på fjernbetjeningen.



Tryk på **stop** knappen på fjernbetjeningen for at stoppe optagelsen.

Tryk  **Optagelser** i menuen for at se optagede udsendelser.

### Cloud Record

Optagelser fra andre enheder foretaget med Cloud Record, som ligger i skyen, kan ses under menupunktet **Optagelser**.

# Sådan betjener du Waoo TV

**TV power-knap:** Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV.

**Symbol-knap:** Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol.

**Mellemrumsknap:** Ved søgefunktion finder du mellemrumsknappen her.

**Tilbage-knap:** Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

**TV:** Gå til TV.

**Film:** Åbner Waoo Bio eller den on demand tjeneste du har været i indenfor de sidste 5 min.

**TV-Guide:** Viser programguiden over de tilgængelige programmer.

**Lydstyrke:** Justerer lydstyrken.

**REC-knap:** REC-knappen benyttes til programoptagelse.

**Skip tilbage:** Skip tilbage benyttes til at gå 5 min. tilbage i en video-sekvens eller til at starte et TV-program forfra.

**Navigation:** Navigationsknapperne i midten benyttes til sideskift i TV-Guide og Kanalliste.

**Video:** Genvej til gemte optagelser.

**Radio:** Skift imellem Radio og TV.

**STB-knap:** Sætter TV-boksen på standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på standby-knappen igen i ca. 4 sek. for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk.

**Numeriske knapper (0-9):** For direkte adgang til kanaler. Ved flercifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved SMS-indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.

**Text:** Åbner Tekst-TV.

**OK:** OK benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

**Info:** Viser information omkring det valgte program.

**Pile-knapper:** Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem og til at navigere i kanalmenuen.

**Kanaler:** Viser eller lukker Kanallisten.

**Menu:** Viser eller afslutter hovedmenuen.

**Mute:** Slukker eller tænder for lyden.

**Kanalvalg:** Skift til næste eller forrige kanal

**Video-knapper:** Betjening af Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.

**Skip frem:** Skip frem benyttes til at gå 5 min frem i en video-sekvens.

**Profil:** Genvej til skift imellem profiler.



# Sådan betjener du Netflix

